JVC

お知らせとお詫び、訂正

RY-MA1

【お知らせ】

・**初期設定では本機の音声はテレビから出力されます。**本機に別売りのスピーカーを接続するときは、取扱説明書 32 ページ「**Step3　よい音で聞くために**」を参照し、“**音声出力設定**”を“**本機のスピーカー**”に設定してください。

【お詫び、訂正】

取扱説明書に誤りがございました。お詫びとともに、訂正いたします。

取扱説明書108ページ：[映像の再生時にできる操作]

■　**操作ボタン：一時停止　・項目の2つ目**

（誤）一時停止中に 早戻し ◄◄ / 早送り ►► を押すと、逆スロー再生 / スロー再生します。

（正）一時停止中に 早戻し ◄◄ / 早送り ►► を長押しすると、逆スロー再生 / スロー再生します。

別冊「ネットサービスを楽しもう!」7ページ：[お好みページ（ブックマーク機能）を使うには]

■　**お気に入りのページを登録する　操作手順 1**

（誤）登録したいホームページを表示中に［ポップアップメニュー］を押す

（正）登録したいホームページを表示中に［ オプション］ を押す

■　**ページ登録を削除する　操作手順 1**

（誤）ホームページを表示中に［ポップアップメニュー］を押す

（正）ホームページを表示中に［オプション］を押す